

# エンフォーサーTM弾丸 防犯カメラ

NVR 用の 12MP ビデオ

## 1 紹介

あなたのスワンエンフォーサー™弾丸防犯カメラの 購入おめでとうございます。

- センサースポットライト、サイレン、赤と青の点滅ライトを備えた12MPビデオ
- マイクとスピーカーを使用すると、訪問者と話し、侵入者に警告することができます
- 信頼性の高いアラートのための真の検出™熱& モーションセンシング
- パワフルナイト2デイ™カラーナイトビジョン

#### 重要な手順

- **1.** カメラが正しく固定され、固定されている場合は安定していることを確認します。
- 2.ネットワークケーブル接続上の任意の種類の歪みを置くことはありません。イーサネットポートにクリップするように設計されていますが、重量をサポートしないので壊れる可能性があります。

3. ワイヤーや端子が露出している場合は動作しません。


重要な注意:すべての管轄区域には、カメラの使用に 関する特定の法律と規制があります。カメラを使用す る前に、適用されるすべての法律および規制に注意 することは購入者の責任です。


重要事項: すべての管轄区域には、カメラの使用に関する特定の法律および規制があります。カメラを何らかの目的で使用する前に、カメラの使用を制限するすべての適用法および規制を認識することは、バイヤーの責任です。

カメラを動き検出、画像設定の変更、その他の機能に設定する方法については、NVRのマニュアルを参照してください。support.swann.com に移動し、モデルを検索してからダウンロードします。

## 2 カメラを接続する

カメラをNVRに接続するには、付属のイーサネットケーブルをカメラのLAN接続に接続し、ケーブルのもう一方の端をNVR背面のカメラ入力の1つに差し込みます。






## 3 カメラを設置する

カメラは提供されるねじおよび壁のプラグを使用して平らな表面に取付けることができる。サーフェスには、カメ ラを保持するのに十分な強度が必要です(図示されているカメラは、説明のみを目的としています)。

- → カメラを取り付ける位置にカメラを配置し、表面のネジ穴をマークして、ネジを配置します。次に、カメラを 固定するサーフェスに適したネジを使用して、カメラを所定の位置に固定します。
- → 木製の表面に取り付ける場合は、カメラを直接表面にねじ込みます。
- → 石積みの表面(レンガやコンクリート)に取り付けている場合は、壁のプラグを使用する必要があります。


#### カメラを目指す

- 1. 両方のネジを緩めます(プラスのヘッドドライバーを使用して) カメラの向きを調整します。これにより、画像が正しい方向にな るようにカメラを回転させることができます。各ねじを締めて所 定の位置に固定します。
- 2. ねじを緩めてカメラを上下に傾けます。ネジを締めて所定の 位置に固定します。
- 3. カメラを左右にパンするには、ネジを緩め、適宜配置します。 ネジを締めて所定の位置に固定します。



## 4 ウェザープロテクター

ウェザープロテクターは、カメラのイーサネットコネクタに耐候性シールドを提供し、湿気、ほこり、および電気接続を妨げる可能性のあるその他の外的要因による損傷を防ぎます。また、接合部を電気テープでシールして、より耐候性のシールを確保することをお勧めします。



- 1. ゴム製の0リングをカメラのイーサネットコネクタの 周囲に置きます。
- 2. イーサネットケーブルをシールキャップに慎重に押し込み、次にシールチューブを押し込みます。
- 3. イーサネットケーブルのRJ45コネクタをカメライー サネットコネクタに接続し、ロックタブがカチッと音が してしっかりと収まるようにします。
- 4. シールチューブ内のラグをカメライーサネットコネクタに合わせ、シールチューブを回転させて所定の位置にロックします。ゴム製の0リングは、シールチュー

ブが正しく接続されているとわずかに膨らむはずです。

- 5. フォームウェザーシールのあらかじめカットされた スリットを慎重に開き、シールチューブとシールキャッ プの間のイーサネットケーブルに巻き付けます。シー ルチューブがほぼ完全に入るまで押し込みます。
- 6. シールキャップをシールチューブの端にしっかりと押し付け、時計回りに回してシールチューブにねじ込みます。フォームウェザーシールが端から少し膨らむまで締め続けます。

## 5 カメラ設置場所のヒント

- 1. 監視する内容と、その最適なビューをどこで表示できるかを考慮してください。
- 2. カメラを監視システムに接続する方法。ケーブルと接続は天候から守るべきであることを覚えておいてください。
- 3. カメラを危害から守る方法。カメラを高い位置に取り付けることをお勧めします。
- 4. カメラを実用的な範囲内に近づけます。最高の位置は、あなたが探している細部を念頭に置いて、わずかに下を見て、上の約13フィート/4mからです。
- 5. カメラからライブビューを見ると空は素敵に見えますが、犯罪者が近づくのはありそうもない方向です。 昼間の光が画像の前景を暗くすることができるので、 カメラに最小限の空があることを確認してください。
- **6.** 潜在的な犯罪者があなたの家に近づく可能性が最も高い方法について考え、カメラを使用してこれらの地域の最高のカバレッジを提供します。

- 7. カメラのケーシングは、異なる気象条件や改ざんに耐性があります。住宅に損害を与えるには圧倒的な出来事が必要です。
- 8. カメラは天候や耐水性、日光や過度の湿気などの 悪天候への長時間の暴露にもかかわらず、最終的に カメラの内部コンポーネントを損傷し、その性能に悪 影響を及ぼす可能性があります。
- 9. 壁の空洞または他の保護されたエンクロージャー の内部でケーブルを実行し、すべての配線およびコネクタが絶縁され、湿気から保護されていることを確認 します。
- **10.** ケーブルを電気配線の近くに置かないでください。AC電力は、カメラからの信号を妨害する可能性のある無線「ノイズ」を発生させます。

## 6 限定保証-規約

スワン・コミュニケーションズは、本製品の材料または仕上がりの欠陥に対して最初の購入日から1年間保証します。保証の妥当性を確認するため、購入の証明として領収書を提示する必要があります。上記の期間中に欠陥があることが判明したユニットは、スワンの独自の判断により、部品や労働コストを請求することなく修理するか、別の製品と交換します。エンドユーザーは、スワンの修理センターに製品を送るために発生した全ての運送料を負担するものとします。また、エンドユーザーは、居住国以外の国から発送、または返送する際に発生した全ての送料を負担するものとします。

本保証は、本製品の使用または使用できないことから生じる偶発的、付随的または派生的な損害について保証するものではありません。店員または他の人物による本製品の取り付けや取り外しに伴う全ての費用、あるいは本製品の使用に関するその他の費用はエンドユーザーの負担となります。本保証は、本製品の最初の購入者のみに適用され、第三者に譲渡することはできません。権限を持たないエンドユーザーまたは第三者がコンポーネントに変更を加えた場合、全ての保証が無効となります。一部の国では、本保証にある特定の除外に関する制限が法律によって禁止されています。現地の法律に適用される場合、規制および法的権利が優先されます。

## ヘルプデスク&テクニカルサポート

<u>support.swann.com</u>のスワンサポートセンターをご覧ください。専用のカスタマーサポートに製品を登録し、ガイドをダウンロードし、よく寄せられる質問に対する回答を見つけることができます。



製品登録



カスタマーサポー



製品マニュアル



よくある質問



サポートコミュニティ

