



チルトホイール付きマルチメディアレーザーマウス

L A S E R

No Fear, Go Any Surface!



## ユーザーズ マニュアル

Model No. : M6102B / M6102R

※注意 このユーザーズマニュアルを熟読の上、本製品を正しくご使用ください。  
記載以外の誤った使用による故障等については保証対象外となります。  
予めご了承ください。

## 安全にお使い頂くために

この度はユニークの製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。この取り扱い説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも再確認できるように必ず保管してください。

### ■ 設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでおやめください。

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の高温な場所 | 5. 振動がある場所      |
| 2. サウナや風呂場などの多湿な場所             | 6. 衝撃がある場所      |
| 3. チリやホコリが多い場所                 | 7. 幼児の手に届きやすい場所 |
| 4. 火気がある場所                     |                 |

### ■ 使用上の注意

以下に記載された使用法は人体に危害を及ぼし極めて危険ですので、絶対にやめてください。

- |                                     |
|-------------------------------------|
| 1. 本機器の分解                           |
| 2. 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入ったままのご使用   |
| 3. ヒーターなどの暖房器具の近くでのご使用              |
| 4. 加湿器などの水分が多く本機器がぬれる危険性がある環境下でのご使用 |

## 1. 付属品の確認

まずパッケージの付属品内容についてご確認ください。

- ① マウス本体 ② 製品ドライバー ③ 本書

## 2. 取り付け方法

- ① 付属のドライバーCDの"MOUSE"フォルダーを開き中のドライバーをインストールしてください。
- ② USBの端子をご利用されるPC本体に接続してください。
- ③ マウスが認識されたら本体を動かして動作をご確認ください。

## 3. 各部名称とその働き（基本モード）





チルトホイール付きマルチメディアレーザーマウス

LASER

No Fear, Go Any Surface!

Model No. : M6102B / M6102R

- ① ホームページ、エクセル、ワードなどでこのボタンを押すと選択されている画像や書類等がより縮小表示が出来ます。
- ② ホームページ、エクセル、ワードなどでこのボタンを押すと選択されている画像や書類等がより拡大表示が出来ます。
- ③ ブラウザーなどで現在表示されている画面の後に進みます。
- ④ ブラウザーなどで現在表示されている画面の前に移動します。
- ⑤ ホームページ、エクセル、ワードなどで左右に大きく広がった画面、書類などでチルトホイールを左右に動かすことでそれぞれ左右に移動出来ます。
- ⑥ このボタンはCPIの解像度を800CPI / 1600CPIの2段階をそれぞれ切り替えることが出来ます。CPIの設定を1600CPIにすると、カーソルの移動の精度が上がり、より正確なカーソルの移動が可能となります。従って、カーソルの移動速度が大幅に遅くなります。800CPIの場合は、その反対に精度が落ちる為、カーソルの移動速度が速くなります。

#### 4.各部名称とその働き（メディアモード）

⑦ 再生 / 一時停止

⑧ メディアプレイヤー

⑨ 前曲

⑩ 次曲



⑪ ミュート Volume UP



CPIボタンを3秒間押し続けると基本モード及びメディアモードにそれぞれ切り替えることが出来ます。メディアモードについては現在お使いのPCに設定されたソフトの音楽操作が可能ですが、一部ご利用頂けない再生ソフトがありますので、予め御了承ください。

## 5.トラブルシューティング

接続できない! 動かない!……まず以下の内容をご確認下さい。

### ① 接続の再設定

USB受信機を一度取り外し、再度差し込んでみましょう。

### ② USBポートを変えてみましょう。


PCに接続されているUSBポートの位置を変えてみましょう。

### 修理について

1. 本製品の保証を受ける際、パッケージに側面に貼られた製品保証書が必ず必要になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、マニュアルの保証書添付欄に貼り大切に保管して下さい。
2. ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店版等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意ください。
3. 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
4. 修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。また、配送については適切に梱包した上、運送状況の確認ができる郵送機関で発送ください。輸送中の外装破損を含めた故障や配送中の紛失等でその発送の有無を証明できない場合、保証対象外になります。
5. 弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
6. 本製品同梱のユーザーマニュアル記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法など)保証対象外となりますのでご注意ください。
7. 風水害、落雷、地震、火災、など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
8. 修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
9. 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においてもご返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応致し兼ねます。

# 保証書

※こちらへ製品パッケージにあるステッカーを貼り付けてください。



## 本製品に関するお問い合わせ

### 株式会社 ユニーク

〒270-0016 千葉県松戸市小金清志町3-1-20

FAX : 047-342-8219

サポートEmailアドレス : support@uniqstyle.co.jp

- 
- このユーザーズガイドには上記の保証書添付欄が設けてあります。パッケージ側面にある保証書ステッカーに必要事項をご記入の上、貼り付け、販売店のレシートと一緒に大切に保管して下さい。
  - 本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予め、ご了解お願い致します。