



Xtreem®セキュリティカメラ

クイックスタートガイド

カメラ概要

使用前にカメラのフロント部分を覆っている保護フィルムを外します

赤外線LED
(暗視用)

マイク

夜間赤外線
検知センサー

受動型赤外線
モーション検知センサー

LEDインジ
ケーター

QRコード
(デバイスペア
リング用)

スピーカー

マイクロ
USB充電
ポート

セットボタン

カメラネジ穴

アクセスするには手前から
ゆっくりとゴムカバーを引
いてください。

- セット(ミニ)ボタン
- リセットボタン
- マイクロSDカードスロット

注意:水や埃が侵入しないように、使用して
いない時は上部と下部のゴムカバーをつけ
たままにしてください。

始めに

バッテリー充電

カメラを初めて使用する場合は、同梱のマイクロUSB充電ケーブルで2時間以上充電してください。

- 1 カメラ下部のマイクロUSBポートのゴムカバーを外します。
- 2 マイクロUSB充電ケーブルの小さいほうの端子をカメラに差しします。
- 3 マイクロUSB充電ケーブルの大きいほうの端子をスマホ等に付属している「USB電源変換アダプター」へ接続しコンセントへ差しします。
- 4 充電が開始するとカメラ前面にあるLEDインジケータが青色に点灯します。充電が完了するとLEDインジケータが消えます。
- 5 実際の充電時間は、USB電源の仕様(素早く充電するにはDC5V 2.1Aを推奨)、バッテリー残量によって異なります。完全に充電するには最長11時間かかる場合がございます。

※アプリからバッテリー残量の確認ができます。

マイクロSDカードのインストール

イベントを録画するには、カメラにマイクロSDカードが必要となります。購入モデルによっては、カメラにプリインストール済みの16GBまたは32GBのマイクロSDカードが付属します。今後必要な場合、新しいカードとマイクロSDカードを簡単に取り換えられます(最大128GB 最低クラス10推奨)。カメラ上部のゴムカバーを外し、現在入っているマイクロSDカードをマイクロSDカードスロットから取り出し、他のマイクロSDカードと取り替えます(ラベル側をカメラ後部に向けるようにしてください)。アプリを使用して、カメラでの初回使用時にマイクロSDカードをフォーマットしてください。

スワンセキュリティアプリの取得

- 1 専用アプリ「スワンセキュリティ」を Google Playストア、App Store で 検索して インストール してください。
- 2 アプリを起動し、[登録が済んでいませんか?]をタップして、スワンセキュリティアカウントを作成してください。
- 3 登録メールアドレスに届いたURLをクリックし承認を得ます。
- 4 アプリに戻り、画面下[サインイン]をクリックし初期設定完了です。



Swannへようこそ
サインインまたは登録してください

メールアドレス

パスワード


サインイン情報を保存する

サインイン

パスワードをお忘れの場合

登録が済んでいませんか? サインアップ

このアプリを使用することで、以下に同意したものとみなされます。サービス利用規約
以下をお読みください。プライバシーポリシー



< サインアップ

始めましょう。

名

姓

メールアドレスを入力してください

パスワードを入力してください

パスワードをもう一度入力してください

次へ


カメラのセットアップ

- 1 アプリを起動し、サインインします。
- 2 画面の「デバイスのペアリング」をタップします。
- 3 本体の底面のQRコードをスキャンします。
- 4 アプリ内の指示に従って、Wi-Fiネットワーク情報入力し設定完了です。

※カメラをルーター近くに置いてください。

※Wi-Fiネットワーク情報は、ご使用になるルーターのパスワードが必要です。


※必ず2.4GHz Wi-Fiネットワークを設定してください。5GHzには接続できませんので注意してください。




カメラの設置

カメラは完全ワイヤレスなのでテーブルや棚などに便利に置くこともできますが、同梱の磁気スタンドを使って壁に取り付けることも可能です。安定してWi-Fiを受信できる場所を選び、最高のビデオストリーミングとバッテリーパフォーマンスを確保してください。一般的に、ルーターにカメラが近ければ近いほど、ワイヤレス接続品質が向上します。

磁気スタンドの取り付け



A. ねじの使用(固定取り付け時の推奨方法)
ねじ穴が見えるようにゴムパッドを外します。それから、同梱のねじ(2.8mm x 21.6mm)とプラグ(乾式壁やコンクリートに取り付ける場合)を使用して、表面に磁気スタンドを取り付けます。ゴムパッドを再度挿入します。



B. キースロットの使用
磁気スタンドの背面にキーホールスロットがあり、壁に設置できるようにねじがはまります。ねじ(4mm x 18.2mm)とプラグ(乾式壁やコンクリートに取り付ける場合)を取り付けポイントに差し込み、壁とねじ頭の間には少しだけ隙間を作ります。それから、磁気スタンドをキーホールスロットからねじ頭にフィットさせ、しっかり固定するように下側にスライドします。

C. 両面取り付けテープの使用(室内のみ)

凹凸のある表面には使用できません。滑らかな乾いた表面に最適な方法です(消毒用アルコールを使用して表面の付着物を取り、汚れがない状態にします)。

同梱の取り付けテープの片側のライナーをはがして、磁気スタンドの背面に貼ります。

しっかりと圧をかけて押しながら、反対側のライナーをはがして、60秒ほど表面に対して磁気スタンドを押し付けます。磁気スタンドにカメラを取り付ける前に、粘着剤がしっかり硬化するまで**24時間**放置してください。

重要:表面と固定ポイントがカメラと磁気スタンドの重量に十分耐えるようにしてください。

ヘルプとリソース

モーション/熱検知

PIRモーションセンサーは物体の動きや熱を検知します。アプリから機能のオンオフ切替や検知感度等の設定ができます。

LEDインジケーターガイド

現在のデバイスの動作状況は、カメラフロントのLEDライトで確認できます。

青色に点灯	USB充電中	ゆっくり青で点滅	Wi-Fiペアリングモード
赤色に点灯	ライブストリーミング中/モーション録画中	素早く青で点滅	Wi-Fiに接続中
		赤外線LED点滅	ファームウェア更新中

カメラの再起動

カメラが反応しなくなった場合、再起動することで接続問題等を解決できることが多々あります。SETボタンのカバーを外し、RST(リセットボタン)を長押しするとカメラは再起動します。※ペーパークリップなど細いものを使用してください。

ユーザーマニュアルの閲覧

アプリよりマニュアルの確認ができます。(メニュー > ユーザーマニュアル)

ライブ動画の表示、イベントクリップの再生や、カメラ名、スリープ時間やモーション検知感度などのような様々なカメラ設定方法が確認できます。

製品についてのお問い合わせ

サポートセンターにはsupport.swann.comよりアクセスしてください。製品を登録すると、専用テクニカルサポートを受け、トラブルシューティング記事が読めます。メールでもお問い合わせいただけます。:

supportjp@swann.com



FCCステートメント

本機器は、FCC規則のパート15に基づく検査を受け、クラスBデジタル装置の制限に準拠することが認められています。これらの制限は、住宅に機器を設置する際の有害な電波障害から適切に保護することを目的としています。本機器は、無線周波数帯域のエネルギーを発生、利用し、外部に放射する可能性があります。取扱説明書の指示に従って設置および利用しない場合、有害な無線通信障害が引き起こされる原因となります。設置方法によっては、障害が起きないことを保証できかねます。本機器はラジオやテレビの受信に有害な電波障害を引き起こすおそれがあり、本機器の電源のオン/オフを切り替えることにより、これらの受信に有害な電波障害をもたらしていると判断される場合、ユーザーは電波障害を是正するために次の対策を講じてください：・受信アンテナの方向や位置を変える ・機器と受信機の距離を離す ・受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する ・販売店またはラジオ/テレビの技術者に相談する。

本装置はFCC規則のパート15に準拠しています。使用するにあたり、以下2つの条件を満たす必要があります：(1)本装置が有害な干渉を起こさないこと、および(2)本装置は、望ましくない動作の原因となる干渉を含む、周囲から受けるあらゆる干渉を受容するものであること。

FCC無線周波数被曝ステートメントに関する注意事項：FCCの無線周波数被曝ガイドラインの限界値との適合を保つため、製品を人から最低20cm離すこと。

警告：法令順守の責任を持つ当事者が承認していない機器の改造により、ユーザーの機器を操作する権限が無効になることがあります。

周波数：2412MHz-2472MHz、最大無線周波数：<=20dBm

CE適合宣言

Swann Communicationsは、本製品が指令2014/53/EUの主要要件およびその他の関連規定に適合していることをここに表明します。EU適合宣言書の全文は下記インターネットサイトでご覧いただけます。www.swann.com/uk/compliance

内蔵バッテリーに関する注意

・気圧が非常に低い環境には置かないでください ・非常に高熱な環境に置かないでください ・バッテリーを取り替えようとしたり、製品を分解しようとししないでください。ユーザーが修理可能な部品はありません。ユーザーが修理した場合、保証が無効となり、安全性が冒されることになります。

=== 記号はDC電圧を表しています。



モデル：SWIFI-XTRCAMW

QSGSWIFIXTRCAMVER1J

© Swann Communications 2021