



エンフォー™ドーム 防犯カメラ

4KウルトラHD(DVR用)

取扱説明書

1 紹介

スワンエンフォーサー™ドームセキュリティカメラの購入おめでとうございます。

- センサースポットライト、サイレン、赤と青の点滅ライトを備えた4KウルトラHDビデオ
- 信頼性の高いアラートのための真検出™熱及びモーションセンシング
- 強力な夜2Day™色のナイトビジョン
- 一年中雨と雪の中で動作します
- 信頼性の高いBNCケーブル接続

重要な手順


1. カメラが正しく固定され、固定されている場合は安定していることを確認します。
2. ネットワークケーブル接続上の任意の種類の歪みを置くことはありません。
3. ワイヤーや端子が露出している場合は動作しません。

重要事項: すべての管轄区域には、カメラの使用に関する特定の法律および規制があります。カメラを何らかの目的で使用する前に、カメラの使用を制限するすべての適用法および規制を認識することは、バイヤーの責任です。

本マニュアルについて: 本マニュアルの内容は情報提供のみを目的としており、予告なく変更されることがあります。このマニュアルが印刷時に正確であることを確認するためにあらゆる努力がなされている間、発生したエラーに対して責任は負いません。

動き検出、画像設定の変更、その他の機能を使用できるようにカメラを構成する方法については、DVRのマニュアルを参照してください。support.swann.com に移動し、モデルを検索してからダウンロードします。

2 カメラを接続する



カメラ1台パックの場合、付属の電源アダプタを、ビデオおよび電源ケーブルの電源入力に直接つなぎます。

1. カメラのビデオ出力および電源入力の接続端子を、付属のビデオおよび電源ケーブルの対応する接続端子につなぎます。

2. 付属のパワースプリッターを、ビデオおよび電源ケーブルの電源入力につなぎます(カメラが複数ある場合は、この手順を繰り返します)。

3. 付属の電源アダプタをパワースプリッターのもう一方の端子につないで、その電源アダプタを空いている壁コンセントに差し込みます。

4. ビデオおよび電源ケーブルのビデオ出力を、お使いのDVRの空いているカメラ入力につなぎ、端子をひねって固定します。

3 カメラを設置する

カメラは平らな垂直または水平の表面に取り付けることができ、カメラを保持するのに十分な強度を持っている必要があります。

ステップ 1: ボタン**(1)**を押して、ドームエンクロージャとドームカメラを取り付けブラケットから放します。




ステップ 2: カメラに接続されている黒いケーブル**(2)**が表示され、カメラブラケットの黒いケーブルに接続されます。

シールキャップ**(3)**を時計回りに回転させ、接続をそっと引き離して切断します。カメラブラケットからドームカメラを取り外します。

ステップ 3: ドーム カメラを取り付ける位置に取り付けブラケットを置きます。鉛筆またはマジックマーカを使用して、カメラのケーブルの取り付け穴**(4)**と穴**(5)**をマークします。

ドリルに取り付けることのできる穴鋸を使用して、ケーブル用の穴を開けます。大きいドリルビットも使用できます。

[次のページで続く]




4 カメラを設置する

ステップ 4: 取り付ける面に適したネジを使用して、ブラケットを所定の位置に固定します。木製の表面に取り付ける場合は、ブラケットを表面に直接ねじ込みます。石積み表面(レンガまたはコンクリート)に取り付ける場合は、付属の壁プラグを使用する必要があります。

ステップ 5: ビデオと電源ケーブルをカメラのケーブルの対応する接続に接続します。カメラの黒いケーブルを、ブラケットに接続されている黒いケーブルに再接続します。シールキャップを反時計回りに回転させて締めます。

ドームカメラをカメラブラケット(右上図)に置き、ドームエンクロージャをカメラブラケットに入れ、所定の位置にロックします。カメラは左右に回転(カメラブラケットを左右に回転させる)または上下に回転させることができます。DVRで画像を確認し、必要に応じて調整してください。



5 カメラ設置場所のヒント

1. 監視する内容と、その最適なビューをどこで表示できるかを考慮してください。
2. カメラを監視システムに接続する方法。ケーブルと接続は天候から守るべきであることを覚えておいてください。
3. カメラを危害から守る方法。カメラを高い位置に取り付けることをお勧めします。
4. カメラを実用的な範囲内に近づけます。最高の位置は、あなたが探している細部を念頭に置いて、わずかに下を見て、上の約13フィート/4mからです。
5. カメラからライブビューを見ると空は素敵に見えますが、犯罪者が近づくのはありそうもない方向です。昼間の光が画像の前景を暗くすることができるので、カメラに最小限の空があることを確認してください。
6. 潜在的な犯罪者があなたの家に近づく可能性が最も高い方法について考え、カメラを使用してこれらの地域の最高のカバレッジを提供します。
7. カメラのケーシングは、異なる気象条件や改ざんに耐性があります。住宅に損害を与えるには圧倒的な出来事が必要です。
8. カメラは天候や耐水性、日光や過度の湿気などの悪天候への長時間の暴露にもかかわらず、最終的にカメラの内部コンポーネントを損傷し、その性能に悪影響を及ぼす可能性があります。
9. 壁の空洞または他の保護されたエンクロージャーの内部でケーブルを実行し、すべての配線およびコネクタが絶縁され、湿気から保護されていることを確認します。
10. ケーブルを電気配線の近くに置かないでください。AC電力は、カメラからの信号を妨害する可能性のある無線「ノイズ」を発生させます。

6 限定保証 - 規約

スワン・コミュニケーションズは、本製品の材料または仕上りの欠陥に対して最初の購入日から1年間保証します。保証の妥当性を確認するため、購入の証明として領収書を提示する必要があります。上記の期間中に欠陥があることが判明したユニットは、スワンの独自の判断により、部品や労働コストを請求することなく修理するか、別の製品と交換します。エンドユーザーは、スワンの修理センターに製品を送るために発生した全ての送料を負担するものとします。また、エンドユーザーは、居住国以外の国から発送、または返送する際に発生した全ての送料を負担するものとします。

本保証は、本製品の使用または使用できないことから生じる偶発的、付随的または派生的な損害について保証するものではありません。店員または他の人物による本製品の取り付けや取り外しに伴う全ての費用、あるいは本製品の使用に関するその他の費用はエンドユーザーの負担となります。本保証は、本製品の最初の購入者のみに適用され、第三者に譲渡することはできません。権限を持たないエンドユーザーまたは第三者がコンポーネントに変更を加えた場合、全ての保証が無効となります。一部の国では、本保証にある特定の除外に関する制限が法律によって禁止されています。現地の法律に適用される場合、規制および法的権利が優先されます。

ヘルプデスク&テクニカルサポート

support.swann.comのスワンサポートセンターをご覧ください。専用のカスタマーサポートに製品を登録し、ガイドをダウンロードし、よく寄せられる質問に対する回答を見つけることができます。



製品登録



カスタマーサポート



製品マニュアル



よくある質問



サポート コミュニティ