


# FantaStickArm

## Smartphone & Tablet Holder



### 保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書及びお買い上げ販売店の購入証明（レシートのコピーなど）を添えて弊社サポートセンターまでご発送ください。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - ①保証書及び購入証明をご提示いただけない場合。
  - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
  - ③故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
  - ④お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - ⑤天変地異、ならびに公害やその他の外部要因による故障及び損傷。
- 3) お客様ご自身による改造や修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 5) 修理のご依頼品を発送される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 6) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 7) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

### △ 使用上の注意

- 角度や高さの調整は必ずスタンドを押さえて動かしてください。
- スマートフォン・タブレットは落下しないように確実に取付けてください。
- 耐荷重(1Kg)を超える物は取付けないでください。
- 製品の構造上、アームの重心が後ろになっています。設置する機器が使用可能寸法・重量であっても後方に傾けすぎるとバランスを崩して倒れてしまう可能性がございますのでご注意ください。
- 可動部に指などを挟まないように注意してください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままでは使用しないでください。
- ツマミ・ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。吸着力が低下し、脱落する恐れがあります。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。  
また、濡れた手で触れないでください。
- お客様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。  
あらかじめご了承ください。
- 本製品に対応する機器以外の物を取り付けないでください。
- 六角レンチでの固定強度を調節する際は、強く閉めすぎないようご注意ください。閉め過ぎによりネジが故障する恐れがあります。
- 不安定な場所、不安定な角度で使用しないでください。
- 本製品と取り付けた機器（データを含む）の破損や損傷、落下、人的障害について弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を分解・改造、修理又は加工はしないでください。
- 製品の仕様および外観は改善のため予告無く変更する場合があります。

### 製品保証書

製品型番	UMS-FSAT12B
お名前	
ご住所	〒
お電話番号	— —
購入年月日	年      月      日
保証期間	ご購入日より1年
お買上店名	

製品に関するお問い合わせ先




0570-078-999  
平日10:00~12:00 13:00~16:00  
(※土、日、祝祭日、年末年始は除く)

株式会社 ユニーク  
携帯OK  
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B  
[ FAX ] 04-7128-6557 [ Email ] support@uniqstyle.co.jp

○上記保証書欄と、ご購入店舗のレシートと一緒に保管してください。  
○本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。  
○予め、ご了承ください。  
○パッケージで使用している画像は、イメージです。実際の製品とは異なる場合があります。


### 01 製品詳細




### スマートフォンおよびタブレット取付後の注意事項

製品の構造上、アームの重心が後ろになっています。設置する機器が使用可能寸法・重量であっても後方に傾けすぎるとバランスを崩して倒れてしまう可能性がございます。  
ご利用時には、注意してお取付けください。  
本製品を使用した際に生じたデバイスの紛失、破損、汚れ、内部データの破損には一切保証いたしません。


### 02 アームの組み立て方法




ジョイント部分にホルダーを取り付けます。  
ホルダー固定リングをLOCKもしくは、UNLOCKの矢印方向に回すことでの、ホルダーの着脱ができます。



六角レンチを使いアームの角度を調整できます。



土台パーツ裏面に収納されている六角レンチをつかって、アーム下部のネジと固定パーツを取り外してください。



土台パーツにアームをセットして、裏側から固定パーツを取り付けて、六角レンチでネジを閉めて固定します。

