

1. 付属品の確認

まずパッケージの付属品内容についてご確認ください。

1. キーボード本体
2. 充電用USBケーブル
3. 本書

2. キーボードの充電方法

キーボード本体のmicroUSBポートに付属microUSBケーブルを差し込みます。逆側のUSBケーブルを電源の入ったパソコンのUSBポートまたは、USBポートが備え付けられた電源タップに差し込みます。(図①)

USBポート横が赤く点灯すると充電が始まります。

※注意: 本製品には充電式電池が内蔵されており交換はできません。使用環境、状況により電池寿命は大きくかわります。

3. 電源のON/OFF

キーボード本体裏面上部に設置されたスイッチで電源のON/OFFができます。ご使用時はON方向にスライドさせてください。(図②)

キーボード本体を長時間使用しない場合や、カバン等に入れて持ち運ぶ場合は電源スイッチをOFFにしてください。

4. ペアリング方法

お使いのパソコンやBluetoothアダプターによっては、独自のBluetooth機能を使用する場合があります。Windows端末、Mac端末、iOS端末、Android端末とペアリングを行う際は、端末側の取扱説明書をご覧ください。

キーボードとペアリング

1. キーボード本体の電源 (図②) とお使いの端末の電源をONにします。
2. ペアリングしたい端末にてBluetooth設定画面を開いてください。
3. 次に本製品のFnと1を同時に3秒以上押します。(図③) ペアリングを開始します。
4. 端末のBluetooth設定画面 (ペアリング可能なデバイス欄) では、本製品が表示されますので選択します。
※端末により表示が異なります。
パスコードが表示されますので、そのコードをキーボード本体にて入力してEnterを押してください。
これでキーボード本体と端末のペアリングが完了です。

【キーボード】接続機器を切替える

Bluetooth接続最大3つの機器を切替える場合。また本製品と接続している機器がBluetooth1 (Fnと1) で使用中の場合。

Fnキーと2を同時に押すことでBluetooth2に切り替えます。

Bluetooth1、Bluetooth3に切替える場合も同様に、Fnキーと1または3を同時に押すことで登録した機器に切替えることができます。

※本製品、機器の電源、Bluetooth設定がきちんと入っているか確認をしてください。

※上記操作による機器の切替えの際、ご使用の環境、端末により、キー押し時間、機器の切替え時間に若干違いがあることがあります。ご了承ください。


※うまく切替えができない際は、切替え操作ボタンの押し具合やタイミングを変えたり、機器の電源を切り再度試みるか、ペアリング再設定を行ってください。

※充電中の使用は製品に負荷がかかるため使用を控えてください。

5. ファンクションキーの各部名称とその働き

Fn + ファンクションキー

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
WEBブラウザでの戻る	WEBブラウザでの進む	WEBブラウザでの起動	メールソフトの起動	メディアプレイヤーの起動	メディアプレイヤーの再生/一時停止	メディアプレイヤーの停止	前の曲に戻る	次の曲に進む	音量DOWN	音量UP	ミュート



ファンクションキー・その他キーについて

1. ホットキーなどのキーボード機能は、オペレーティングシステム、Android搭載・iOS搭載端末、オフィスソフト、IME(日本語変換ソフト) によって異なる場合があります。
2. オペレーティングシステム、Android搭載・iOS搭載端末、オフィスソフト、IME(日本語変換ソフト) によって一部配列が異なる場合(刻印と入力が異なる場合があります) や機能キーの一部が無効になっています。
3. Microsoft Surfaceでの使用は通常のWindowsPCでの刻印と入力内容が異なります。
4. 左図の点線部分のボタンについて、マルチメディアファンクションキー (メディアプレイヤー、ホームページ、音量調節など) を使用する場合は、Fnキーと同時に各キーを押してください。

MacOS (配列の違い)、iOS (端末やバージョンの違い)、Android (端末やバージョンの違い)、オフィスソフト、IME(日本語変換ソフト) により、動作が異なる場合があります。詳しくは端末メーカー様にお問い合わせください。

6. その他のキーの説明について

詳しくは、下記のQRコード又はURLから弊社のサイトへアクセスしてください。

- スマホ/タブレットの方は、右記QRコードを読み込んでください
- パソコンからは下記のURLからキーの説明がご覧になれます
<http://www.uniqstyle.co.jp/products/rapoo/E6080/>



7. トラブルシューティング

接続できない!動かない! まず以下の内容をご確認ください。

- 1.本製品の電源、接続機器のBluetooth機能または Bluetoothアダプターが ON になっていることを確認してください。
- 2.本製品を接続している機器側のBluetooth設定については、各々の説明書をお読み頂るか、製造メーカーに御問い合わせください。
- 3.電池残量は充分でしょうか?
付属の充電ケーブルで充電をしてみてください。
- 4.本製品と接続機器が正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。
- 5.一度ペアリングした機器でも、OSのアップデートやその他の要因により、ペアリングが外れてしまう、またはうまくペアリングが動作しない場合が御座います。再度ペアリング設定を行うか、またはお使いの機器でのペアリング設定画面にて本製品のペアリング設定を一度削除し、再度ペアリング設定を行ってください。
- 6.接続機器と本製品の距離が離れすぎているか、接続機器が電波を受信できない方向を向いている可能性があります。接続機器の位置を調整するなどしてください。本製品の動作範囲は、接続機器と本製品が半径10m以内です。使用環境によっては、約10mの範囲内でも本製品が正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、本製品を接続機器に近づけてください。



⚠️ 安全にお使い頂くために

この度は、本製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。この取り扱い説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも再確認できるように必ず保管してください。

■ 設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでおやめください。

- 1.直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の高温な場所
- 2.サウナや風呂場などの多湿な場所
- 3.チリやホコリが多い場所
- 4.火気がある場所
- 5.振動がある場所
- 6.衝撃がある場所
- 7.幼児の手に届きやすい場所

■ 使用上の注意

以下に記載された使用法は本体の破損、二次災害、また人体に危害を及ぼす可能性があり極めて危険ですので絶対におやめください。

- 1.本機器の分解
- 2.水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入ったままのご使用
- 3.本機器は決められた電圧でご使用ください。
- 4.ヒーターなどの暖房器具の近くでの使用
- 5.加湿器などの水分が多く本機器がぬれる危険性のあるご使用

修理について

- 1.本製品の保証を受ける際、製品保証書(本書)が必ず必要になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、保証書は大切に保管してください。
- 2.ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店判等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意ください。
- 3.修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
- 4.修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損紛失については、一切の責任を負いかねます。
- 5.弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
- 6.本製品同梱のユーザーマニュアル記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法など)保証対象外となりますのでご注意ください。
- 7.風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
- 8.修理依頼があった商品が販売終了などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
- 9.修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においてもご返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応し兼ねます。

©2019 Rapoo, All rights reserved.
本書の著作権はRapooが保有しています。
記載されている会社名、製品名、各社の商標または登録商標です。
本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
本製品の仕様及び外観は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。
Windows10.8.1, 8.1, 7, Vista, XP Surfaceは米国Microsoft Inc.の商標または登録商標です。
Mac, MacOS, iPhoneはApple inc.の登録商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
Android, ChromeOSは、Google LLCの商標または登録商標です。
Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. USAの商標または登録商標です。

本製品に関するお問い合わせ



ユニークサポートセンター
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B
0570-078-999 FAX: 04-7128-6557
E-mail: support@uniqstyle.co.jp
受付時間 平日10:00~17:00(祝祭日、年末年始除く)
<http://www.uniqstyle.co.jp>

- このユーザーマニュアルには下記保証書欄が設けてあります。ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。
- 本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予め、ご了承お願い致します。

保証書

製品型番	E6080
保証期間	ご購入年月日より1年
お名前	
ご住所	〒
お電話	— —
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	